

Gårdsgrillarna.

Skorstenständare ifrån Weber, Instruktioner och varningstext ifrån produktens förpackning:

Bruksanvisning:

1. Vänd upp och ner på tändaren.
2. Skrynkla ihop två tidningsark och stoppa ner i tändarens botten.
3. Vänd tändaren rätt och placera den på grillen.
4. Fyll på med lämplig mängd briketter men överfyll inte.
5. Tänd en tändsticka och för den genom någon av bottenventilerna för att tända tidningspappret.
6. När det översta lagret briketter har täckts av ett tunt lager grå aska, ska du med grillvantar på händerna, lyfta tändaren försiktigt och tömma den över kolgallret (dvs på grillens botten, kollådan). Lägg på mer kol efter behov.

Varning

- Endast för utomhusbruk.
- Använd inte bensin, tändvätska eller alkohol i tändaren.
- Använd inte någon form av självtändande träkol.
- Använd alltid grillvantar när du hanterar tändaren.
- Använd endast tändaren ifall den är placerad på ett stadigt plant kolgaller (i vårt fall bottenytan av grillen med runda hål).
- Använd inte tändaren i för blåsigt väder.
- Använd inte löst sittande kläder med vida ärmar när du tänder eller använder tändaren.
- Använd inte tändaren för tillagning eller upphetting av mat.
- Se upp för heta gnistor när du häller ut kolen ur tändaren.
- Använd inte tändaren ihop med en bordsgrill eller en liten bärbar kolgrill.
- Använd endast tändaren om grillen är placerad på ett stadigt, plant, eldfast underlag.
- Se till att tändaren alltid är utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd endast tändaren till att tända kolbriketter till kolgrillar.
- Ställ inte tändaren på brännbart underlag förrän den kallnat.